
INSTALLATIONSVEJLEDNING

TEKNISKE PARAMETRE

Model	VT-838	VT-838	VT-838
SKU	8964/8965	8960/8966	8967/8968
Base	E27	E27	E27
Max. Watt	60W	60W	60W
Indgangseffekt	AC: 220-240V, 50Hz		
IP-klassificering	IP44	IP44	IP44
Kropstype	Rustfrit stål + PC-diffusor		
Dimensioner	76x110x450 mm	76x110x800 mm	76x110x1100 mm
Sensortype	PIR	PIR	PIR
Detektionsvinkel	100°	100°	100°
Detekteringsområde	2-8 m	2-8 m	2-8 m
Omgivende lys	2-200Lux	2-200Lux	2-200Lux
Tidsforsinkelse	5 sek. til 5 min.	5 sek. til 5 min.	5 sek. til 5 min.




INTRODUKTION OG GARANTI

Tak, fordi du har valgt og købt et produkt. vil tjene dig bedst muligt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt, før du starter installationen, og opbevar denne manual til fremtidig brug. Hvis du har andre spørgsmål, bedes du kontakte vores forhandler eller den lokale sælger, som du har købt produktet hos. De er uddannede og klar til at betjene dig bedst muligt. Garantien er gyldig i 3 år fra købsdatoen. Garantien gælder ikke for skader forårsaget af forkert installation eller unormal slitage. Virksomheden giver ingen garanti mod skader på nogen overflade på grund af forkert fjernelse og installation af produktet. Produkterne er egnede til 10-12 timers daglig drift. Brug af produktet i 24 timer om dagen vil gøre garantien ugyldig. Dette produkt er kun garanteret for fabriktionsfejl.

ADVARSEL!

1. Sørg for at slukke for strømmen, før du starter installationen.
2. Sørg for at slukke for strømmen, før du skifter pære eller rengør apparatet. 3. Der skal sørges for korrekt jordforbindelse under hele installationen.

4. Udskift alle revnede beskyttelsesskærme 
5. Installationen skal udføres af en kvalificeret elektriker.



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.



Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

INSTALLATIONSDIAGRAM:

