

DK Brugermanual til Brilagi-julelys

Kære kunde, tak for købet af vores produkt. Du bedes læse og overholde følgende instruktioner for at sikre, at dette produkt anvendes på sikker vis, og at det lever op til dine forventninger. Dette hjælper med at undgå ukorrekt anvendelse og skader. Undgå forkert håndtering af produktet, og følg altid brugermanualen. Opbevar disse instruktioner et sikkert sted.

Beskrivelse

• strømforsyning 230V AC • -20°C til +50°C • IP-tæthed: IP44 (udendørs og indendørs brug) • 8 lysfunktioner (blink, lysblanding, lysdæmpning mv.) • hukommelsesfunktion – når lyset tændes, aktiveres den sidst anvendte lysfunktion • timer 6 t./18 t. – efter at have været tændt i 6 timer slukkes lyset automatisk, hvorefter det tænder igen efter 18 timer. • indendørs og udendørs brug

Advarsel

1. Pak lyskæden ud af æsken og vikl den helt ud, før du sætter den i stikkontakten og tænder for den. Dette forhindrer for meget overophedning og risiko for brand.
2. Disse lys bliver varme, når de er i brug. Du må derfor ikke placere dem nær andre varmekilder, og du må ikke tildække dem.
3. Anvend ikke lysene, hvis de er beskadiget på nogen måde; det samme gælder, hvis ledningen er beskadiget, eller hvis der har været en kortslutning eller en højspændingsbølge.
4. Anvend kun den medfølgende strømadapter. Lyskæden eller andre dele af produktet må aldrig forbindes til elnettet eller til et andet produkt.
5. Produktet har en IP44-tæthed, og det er velegnet til udendørsbrug.
6. Brug en fugtig klud til at rengøre lysene, og sørg altid for, at produktet er frakoblet strømforsyningen. Lad pærerne tørre helt, før du bruger produktet igen.
7. Du må ikke manipulere med ledningerne, da dette kan resultere i kortslutning, brand eller personskade.
8. Frakobl lyset fra strømforsyningen, når det ikke er i brug.
9. Dette produkt er ikke et stykke legetøj! Det skal holdes væk fra børn.
10. Pas på miljøet. Når produktet ikke længere kan bruges, skal det bortskaffes korrekt. Det må ikke bortskaffes med almindeligt restaffald.
11. Produktet må kun anvendes af voksne. Undgå, at produktet er tæt på eller i kontakt med andet elektronik.

Lys-/blinkefunktion: Kombinationer, bølger, sekvenser, langsom opstart, hurtige blink, langsom udtoning, kontinuerligt lys. Funktionerne skiftes ved at trykke på knappen på controlleren. Den indbyggede hukommelseschip sørger for, at den sidst anvendte funktion aktiveres, når lyset tændes igen.

Timeren tænder og slukker lysene automatisk. De tændes ved at trykke længe på knappen på strømadapteren. Når timeren er aktiveret, signaliseres det ved et lys på knappen. Timeren fungerer på følgende måde: Efter aktivering tændes lyset i seks timer. Derefter slukkes lyset i 18 timer, og sådan fortsætter det, indtil du deaktiverer timeren.